

Hydraulikzylinder Standard Empfehlungen

- Schutz des Hydraulikkreislaufs durch Druckbegrenzungsventil und Filter
- Sauberkeit des Mediums (Fremdkörper) kontrollieren
- Nicht vergessen, Zylinder und Hydraulikkreislauf zu entlüften

*Der Zylinder darf auf keinen Fall als mechanischer Anschlag dienen.
Für die Zylinder, welche einfach arbeiten, ist es notwendig, eine Rückkehr zum nicht benutzten Zuführungsbehälter einzuplanen.*

- **Schweißarbeiten:** Keine Schweißarbeiten am Rohr vornehmen. Zylinder demontieren, um Schweißarbeiten an der Kolbenstange oder am Boden vorzunehmen.
- **Lagerung:** Zylinder mit ausgezogener Stange unbedingt einfetten. Beim Reinigen mit Hochdruckreiniger die Stange schützen. Der Zylinder darf keinesfalls als mechanischer Anschlag dienen, wenn eine äußere Kraft ihn antreibt. Bei doppelt wirkenden Zylindern, die einfach wirkend arbeiten, unbedingt den nicht benutzten Anschluss zum Tank hin verbinden.
- **Demontage:** Achtung: Kolben sind geklebt (beim Wiedereinbau Klebung vorsehen)
- **Ersatzteile:**
Dichtungssatz siehe Preisliste
- **Anleitung** auf Anfrage
- **Garantie:** Siehe Allgemeine Verkaufsbedingungen