

Hydraulischer Stützzyylinder

Empfehlungen

- Sauberkeit des Öls kontrollieren
- Stützzyylinder direkt mit Handpumpe versorgen
- Zur einwandfreien Funktion des Autoblocksystems dieses regelmäßig schmieren.

• **Schweißarbeiten**

Keine Schweißarbeiten am Rohr, der Stange oder dem Boden vornehmen, um die einwandfreie Funktion der Rückholfeder zu garantieren

• **Lagerung**

Bei längerer Lagerung muss zum Schutz vor Witterungseinflüssen die Stange eingefahren oder gefettet sein.

• **Ersatzteile**

- Dichtungssatz siehe Preisliste
- Boden

• **Anleitung** auf Anfrage

• **Garantie:** Siehe Allgemeine Verkaufsbedingungen